

In te stellen door installateur (WA-regeling):

Houd er rekening mee dat de radiatortoets na loslaten binnen 3 seconden opnieuw ingedrukt moet worden.



indrukken en vasthouden




loslaten

Cv-menu



Instellen ECO-temperatuur

Stap 1




Instellen aanwarmvervroeging

Stap 2




Instellen temp. regeling*

Stap 3




Instellen installatie-type*

Stap 4





Instellen voetpunt stooklijn*

Stap 5




Instellen eindpunt stooklijn*

Stap 6





Instellen ruimte-invloed*

Stap 7




Instellen min. cv-watertemp*

Stap 8



* Deze instellingen gelden alleen voor weersafhankelijke regeling (met / zonder ruimtecompensatie).

Bekijk buiten en watertemperatuur*



Schakelpunt

Een schakelpunt is een instelling op uw klokthermostaat. Het is een tijdstip waarop u een andere temperatuur wenst. Om bijvoorbeeld een extra schakelpunt in te voegen voert u na indrukken de gewenste dag, tijd en temperatuur in.

Stooklijn

De stooklijn is een lijn die aangeeft wat de gewenste temperatuur van het cv-water is bij een bepaalde buitentemperatuur.

U kunt de stooklijn instellen met behulp van twee punten:

- de gewenste cv-watertemperatuur bij een buitentemperatuur van + 20°C: het voetpunt;
- de gewenste cv-watertemperatuur bij een buitentemperatuur van - 10°C: het eindpunt.

Installatietype Voetpunt Eindpunt Ruimte-invloed

1 Radiatoren	20 °C	75 °C	6	WA met RC
2 Convectoren	40 °C	90 °C	8	WA met RC
3 Thermostatische kranen	30 °C	80 °C	0	WA
4 Alleen vloerverwarming (geen radiatoren of convectoren)	20 °C	50 °C	4	WA met RC

WA = weersafhankelijk RC = ruimtecompensatie

Voeding

2-draads polariteitsvrije zwakstroomverbinding met UBA-4000

Maximale draaddikte 1,5 mm²

Afmetingen (bxhxd) 175x90x35 mm

Regelprincipe

modulerend op basis van:

- ruimtetemperatuur • buitentemperatuur • een combinatie van beide

NEFIT

Nefit Buderus B.V., Postbus 3, 7400 AA Deventer.
Consumenten Infolijn : 0570 - 67 85 00. Fax 0570 - 67 85 86.
E-mail : consument@nefit.nl Internet : www.nefit.nl

Jebru. 705.556A 3190

Korte handleiding

Nefit ModuLine 30
kamerthermostaat

NEFIT

Handmatige instelling:



De temperatuurinstelknop is voor handmatige instelling van de gewenste temperatuur. Deze knop schakelt het klokprogramma uit. Is de temperatuurinstelknop naar omlaag gedraaid (vergrendeling) dan hervat de thermostaat het klokprogramma.

Let op:

Voor het programmeren (zie onderstaande mogelijkheden) moet de temperatuurknop in vergrendeling staan.



Door op + en - te drukken wordt de temperatuur 0,5 °C verhoogd of verlaagd. Het klokprogramma wordt hierbij niet uitgeschakeld.



Scherminfo :

	ketel verwarmt het boiler-water niet (warmwatervoorziening UIT)
	het klokprogramma wordt getoond
	ketel verwarmt het boiler-water (warmwatervoorziening AAN)
	ketel verwarmt het boiler-water volgens klokprogramma (warmwatervoorziening AUTO)
	ruimteregeling is actief
	weersafhankelijkheid regeling is actief
	weersafhankelijkheid regeling met ruimtetemperatuurcompensatie is actief

	cv-ketel staat AAN
	cv-ketel staat UIT
	automatische zomer/winterschakeling (alleen wanneer er een buitentemperatuursensor is)
	per blokje 0,5 °C lager / hoger
	nachtinstelling (ECO-stand)
	vakantie-instelling
	displaycode ketel

Uitleg acties: indrukken en vasthouden zoek schakelpunt op loslaten scherm in ruststand na 10 seconden gele tekst op scherm verandert

Mogelijkheden: Actie op thermostaat en op de display, draai de programmaknop kleine stapjes:

Schakelpunt

wijzigen temperatuur schakelpunt								
wijzigen tijd schakelpunt								
extra schakelpunt								
verwijderen schakelpunt					ingedrukt houden tot gele cijfers weg zijn			
Dag instellen				Maandag = 1, dinsdag = 2, enz.				
Tijd instellen								
Vakantieprogramma								
Warm water								
Terug naar fabrieksinstelling schakelpunten klokprogramma					ingedrukt houden tot gele cijfers weg zijn			

Eindscherm:

Standaard klokprogramma